

M1扫描SDLlib_v1.0.0文档

1.SDK使用

添加SDLlib_v1.x.x到项目

2.接口说明

2.1SDL初始化

在APP启动中初始化

```
SDLHelper.init(this);
```

2.2数据结果监听ISDLListener

例:

```
private void listenResult(){
    SDLHelper.getInstance().setIsdlListener(new ISDLListener() {
        @Override
        public void SDLResult(String result) {
            sendHandler(MSG_DECODE_RESULT,result);
        }

        @Override
        public void SDLState(String state) {
            sendHandler(MSG_DECODE_STATE,state);
        }

        @Override
        public void SDLProp(String Prop) {
            sendHandler(MSG_DECODE_PROP,Prop);
        }

        @Override
        public void SDLParam(int val) {
            sendHandlerint(MSG_DECODE_PARAM,val);
        }

        @Override
        public void SDLImagepath(String path) {
            sendHandler(MSG_DECODE_IMAGEPATH,path);
        }
    });
}
```

```
}
```

2.3扫码

```
SDLHelper.getInstance().doDecode()
```

2.4连续扫描

```
doHandsFree()
```

2.5设置声音

```
setBeepMode (boolean flag)
```

2.6恢复默认参数

```
doDefaultParams()
```

2.7获取参数值

```
getParam (String s)
```

2.8设置参数

```
setParam(String Parameter, String sv)
```

例：

Enable/Disable PDF417 Parameter # 15 Enable or disable PDF417

1- Enable PDF417

```
setParam("15", "1")
```

0 - Disable PDF417

```
setParam("15", "0")
```

2.9启用所有参数

```
enableAll()
```

2.10禁用所有参数

```
DisableAll()
```

2.11获取属性

```
doGetProp()
```