

ESC SDK接入指南

- 一、接入包作用
- 二、机型支持范围
- 三、SDK使用评估
- 四、SDK接入
 - 1. 开发接入指南

一、接入包作用

提供适用于Android平台接口，使客户能够通过调用我方提供的Android API将我们的打印机接入到软件系统中。通过调用我们提供的接口，客户可以实现打印机与软件系统的无缝对接。

二、机型支持范围

编号	机型指令集	固件版本
01	ESC	所有版本

注:其他机器指令集或支持型号范围外固件版本的设备暂不支持。

三、SDK使用评估

- 1. 操作环境：
 - a. Android 版本
 - Android 5.0及以上版本
 - b. Android 设备
 - Android 系统手机
 - Android 系统平板
 - Android 系统开发板

c. 应用环境

JDK：版本 1.6 及以上

Android Studio：版本 2.3.2 及以上

Android SDK：版本 1.6 及以上

2. 如需进行接入评估可先行体验SDK DEMO，体验流程如下：

a. 打开 Android studio 编辑器

b. 导入SDK Demo

c. 进行编译

d. 真机编译

e. 体验SDK Demo

四、SDK接入

1. 开发接入指南

如果您是开发人员，以下步骤可帮助您轻松开始接入SDK：

- 查看SDK DEMO：使用Android studio打开SDK DEMO，参考SDK DEMO中的调用示例，以了解如何正确使用SDK。

- 查看接口文档：查看SDK接口说明文档v1.0.0，以获取详细的接口调用说明。

- 在着手开发之前，请务必仔细查阅接口文档中"使用说明"，以便了解工程配置、权限配置及手机设置说明

- SDK调用流程：接口文档样例演示部分包含了关于Android端的SDK调用流程，请务必仔细研究，这对于顺利接入非常重要。

相关注意事项：

- 蓝牙相关的问题可以参考注意事项文档

如果您需要进一步的帮助或有任何疑问，请随时联系我们的支持团队，他们将竭诚为您提供支持和指导。